



Paquete para Instalación de Sanitario

Vinilo

PS-C202

☒ Incluye todo lo necesario para instalar Sanitarios



PS-C202

1 Cuello Flexible Mod. PB-115
1 Llave de Control para Tubería de Roscada Mod. IP-100
1 Conector Flexible Coflex 1/2" X 7/8" Mod. AS-E35
2 Tornillos-Pija con Taquetes
1 Cinta Selladora
Instructivo de Instalación

www.coflex.com.mx

GARANTÍA
10 años

Material de Fabricación

✓ Conector Flexible	Manguera EPDM/ Trenzado con Vinilo Reforzado
✓ Cuello Flexible	PVC Flexible
✓ Llave de Control	Latón Cromado
✓ Herrajes para Cuello Flexible:	
✓ Pijas	Acero Tropicalizado
✓ Tuerca	Acero Cromado
✓ Arandela	Acero Tropicalizado
✓ Cinta Selladora	PTFE (Politetrafluoretileno)

Características

✓ Conector Flexible	1/2" F.I.P. X 7/8" A.M.
✓ Cuello Flexible	100 mm
✓ Llave de Control	1/2" N.P.T x 1/2" M. Angular
✓ Herrajes para Cuello Flexible	Juego de Instalación 1/4"
✓ Cinta Selladora	1/2"

Instrucciones para instalar la llave de control

1. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería.
2. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.

Instrucciones para instalar los conectores flexibles COFLEX

1. Recuerde cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias.
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verificar que no existan fugas.

Instrucciones para instalar el cuello flexible COFLEX

- A. Verifique que la tubería de drenaje este al ras del piso; si sobresale, corte el excedente con una segueta.
- B. Introduzca el Cuello Flexible en la tubería hasta que el ala inferior tope en el piso. Para introducirlo en la tubería recomendamos doblarlo como se indica en la Fig. 1
- C. Coloque su sanitario, acomodelo hasta que embone bien sobre el cuello flexible.
- D. Marque en el piso el lugar de perforación de los agujeros.
- E. Retire el Sanitario y con un taladro realice las perforaciones.
Coloque los taquetes y tornillos pija (no incluidos).
- F. Coloque nuevamente su sanitario y fíjelo, cuidando de no apretar demasiado.
- G. Recomendamos aplicar sellador silicón alrededor de la base del sanitario.




Fig.1

