

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de la regadera solo requiere un paño humedecido con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.
- Para eliminar el sarro acumulado, es necesario pasar una franela sobre las gominas de la regadera.

GARANTÍA

Los productos comercializados por URREA, son fabricados bajo estrictas especificaciones internas y se garantizan contra cualquier defecto de fabricación y mano de obra en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será remplazado sin costo al comprador. Los acabados están garantizados contra defectos de fabricación: Diez (10) años en cromo, dos (2) años en los demás acabados y diez (10) años en cerámica. Los herrajes de los productos cerámicos están garantizados contra defectos de manufactura por un (1) año.

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, URREA se compromete a cambiar el producto por otro igual o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes, los productos que reemplacen serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía de producto, o bien durante noventa (90) días contados a partir de la fecha de remplazo del producto, siendo elegido el periodo más largo. Estos productos deberán ser reemplazados con el distribuidor donde se adquirió el producto. Todos los productos bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de URREA. El tiempo de reemplazo no será mayor de treinta (30) días a partir de la fecha de recepción del producto con el distribuidor donde se adquirió. Es necesario conservar la factura original, los datos de la póliza deberán coincidir con los datos del producto y no deben haber sido alterados, ya sea en la póliza o en el producto.

Finalmente, URREA no se hace responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, reparación o sustitución, daño indirecto, directo, consecuente, pérdidas, lesiones o costos de alguna otra índole relacionados con este producto.

LA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Si el producto fue utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Si el producto se instaló en condiciones distintas a las normales.
- 3.- Si el producto fue alterado o reparado por personas no autorizadas por URREA.
- 4.- Si el producto no fue utilizado o armado conforme al instructivo anexo.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Datos de distribuidor
Razón social: _____
Domicilio: _____
Tel./Fax: _____
Mail: _____

Datos del consumidor
Nombre: _____
Domicilio: _____
Tel./Fax: _____
Mail: _____
Fecha de compra: _____

Centro de Atención a Clientes:
01800 00 URREA (0180 008 77 32)
e - mail: garantias@urrea.com.mx

URREA. HECHO EN ITALIA	URREA. HECHO EN ITALIA
PARA PERÚ IMPORTADO Y DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR: URREA PERÚ S.A.C. RUC: 20600179625 AV. CAMINO REAL No. 456 INT. 1201 (PISO 12) SAN ISIDRO, LIMA, PERÚ HECHO EN ITALIA.	PARA MÉXICO IMPORTADO Y DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR: URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A DE C.V. DR. ROBERTO MICHEL 825, COL. SAN CARLOS C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO. HECHO EN ITALIA.



3030

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Regadera sin brazo y sin funciones

LÉASE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

URREA®
Tecnología para vivir el agua


ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto de base de aceite.

SUGERENCIAS

- 1.- Antes de instalar la regadera le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar las líneas.
- 2.- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.

DIAGRAMA DE COMPONENTES




PZA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Plato frontal de regadera
2	1	Boquilla de cabezal
3	1	Cuerpo de regadera
4	8	Tornillo
5	1	Cubierta exterior de regadera
6	1	O-ring
7	1	Junta esférica de 1/2" NPT
8	1	Reductor
9	1	Anillo de soporte de junta
10	1	Empaque
11	1	Anillo de seguridad
12	1	Tuerca

Clasificación:
Baja Presión: 0,25 a 1,0 kg/cm²
Niveles de Edificación 1 a 4

Media Presión: 1,0 a 3,0 kg/cm²
Niveles de Edificación 4 a 12 o equipo hidroneumático



Alta Presión: 3,0 a 6,0 kg/cm²
Niveles de Edificación más de 12 o equipo hidroneumático

INSTRUCCIONES



Deslice el chapetón (no incluido) hasta la mitad del brazo (no incluido).

Coloque cinta selladora en un extremo del brazo (no incluido) y rósqelo firmemente a la red hidráulica, si es necesario utilice una llave inglesa. Use una franela entre la llave y el brazo para no maltratar el producto, posteriormente deslice el chapetón (no incluido) hacia el muro.



Rosque la regadera al brazo (no incluido) y ajuste firmemente.

*Nota: Los dibujos aquí ilustrados son de referencia, no necesariamente corresponden al contenido de la caja.

FUNCIONAMIENTO DE LA REGADERA

El diseño de esta regadera le permite operarla en cualquier posición sin que presente fugas o caídas, esto gracias a la bola unión.

En el caso de requerir ajuste para apretar o aflojar la regadera, solo se requiere apretar o aflojar manualmente la tuerca.