

## MANTENI MIENTO

- Para la limpieza de la llave solo requiere un paño humedecido con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.

## GARANTÍA

Los productos comercializados por Válvulas Urrea, son fabricados bajo estrictas especificaciones internas y se garantizan contra cualquier defecto de fabricación y mano de obra a partir de la fecha de compra indicada en la factura de acuerdo con la siguiente tabla:

| ALCANCE DE GARANTÍA | FAMILIA                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                   | MEZCLADORAS - MONOMANDOS - REGADERAS - ACCESORIOS                                                    |
| B                   | VÁLVULAS DE PASO Y COMPUERTA - COLADERAS DE HIERRO Y ACERO                                           |
| C                   | CERÁMICOS, LAVABOS, PEDESTALES, TANQUES, WC, MINGITORIOS, TUBERÍA PPR, TUBERÍA PEX, TUBERÍA PARA GAS |
| D                   | MANGUERAS PARA AGUA Y GAS - LINEA DE VENTILACIÓN SANITARIA                                           |
| E                   | LINEA PLÁSTICA                                                                                       |
| F                   | PARTES ELÉCTRICAS                                                                                    |
| G                   | GABINETES PARA BAÑO                                                                                  |

| DESCRIPCIÓN ALCANCE DE GARANTÍA |                                             |               |                |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| ALCANCE DE GARANTÍA             | CONTRA DEFECTOS DE MATERIALES O FABRICACIÓN | RECUBRIMIENTO |                | PARTES MÓVILES |
|                                 |                                             | CROMO         | OTROS ACABADOS |                |
| A                               | 100 AÑOS                                    | 10 AÑOS       | 2 AÑOS         | 1 AÑO          |
| B                               | 100 AÑOS                                    |               |                | 1 AÑO          |
| C                               | 50 AÑOS                                     |               |                | 1 AÑO          |
| D                               | 10 AÑOS                                     |               |                |                |
| E                               | 5 AÑOS                                      |               |                |                |
| F                               | 3 AÑOS                                      |               |                |                |
| G                               | 2 AÑOS                                      |               |                |                |

Durante la vigencia de la garantía, Válvulas Urrea se compromete a cambiar el producto o componente por otro igual o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes, los productos o componentes que se reemplacen serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía de producto, o bien durante 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de remplazo del producto, siendo elegido el periodo más largo. Los productos podrán ser reemplazados con el distribuidor donde se adquirió el producto en los primeros 30 días posterior a este periodo deberá ser a través de Válvulas Urrea. Todos los productos bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de URREA. El tiempo de reemplazo no será mayor de 30 (treinta) días a partir de la fecha de recepción del producto con el distribuidor donde se adquirió. Es necesario conservar la factura original, los datos de la factura deberán coincidir con los datos del producto y no deben haber sido alterados, ya sea en la factura o en el producto.

La garantía se limita únicamente a la restitución del producto en cuestión URREA no se hace responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, daño indirecto, directo, consecuente, pérdidas, lesiones o costos de alguna otra índole relacionados con este producto.

LA GARANTÍA NO SERÁ VALIDA BAJO ESTAS CONDICIONES:

- Daños ocasionados por uso o desgaste natural de cualquier componente del producto.
- Exposición a productos dañinos (ácidos, sosas, fibras, productos abrasivos o cualquier producto químico) que afecten los materiales o los acabados.
- Errores de instalación.
- Operación o daños ocasionados por el uso de piezas que no sean originales Stanza-Urrea.
- Cuando se usen herramientas inadecuadas y si el producto fue desarmado por personal no autorizado por Urrea.
- En cerámicos si es instalado con cemento o yeso.
- Mal manejo o condiciones inadecuadas de almacenamiento.
- Periodos prolongados sin mantenimiento de limpieza.
- Si el producto no fue utilizado o armado conforme al instructivo anexo.

Centro de Atención a Clientes:  
01800 00 URREA (0180 008 77 32)  
e - mail: garantias@urrea.com.mx

994986 Rev.2



# 9435PC

## INSTRU CTIVO DE INSTALACIÓN

Monomando para Regadera  
Sencillo Contract III

LÉASE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRU CTIVO  
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

**URREA®**  
Tecnología para vivir el agua


## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.

## SUGERENCIAS


- Antes de instalar su nuevo monomando le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
- Antes de realizar la instalación, es importante que tome en cuenta cómo quedará el muro terminado para que calcule la profundidad de la pared a la que colocará su monomando.

## DIAGRAMA DE COMPONENTES



| Pza | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN     |
|-----|----------|-----------------|
| 1   | 1        | Cuerpo          |
| 2   | 1        | Chapetón        |
| 3   | 1        | Cartucho Sedal  |
| 4   | 1        | Cubierta        |
| 5   | 1        | Maneral         |
| 6   | 1        | Opresor         |
| 7   | 1        | Tapón           |
| 8   | 1        | Llave hexagonal |



## INSTRUCCIONES



Realice una perforación en el muro e instale el Cuerpo (1). Conecte a la red hidráulica; recuerde que el agua caliente debe ser instalada del lado izquierdo y la fría del lado derecho.


Una vez realizada la conexión a la red hidráulica, realice el terminado del muro (enjarre, azulejo, etc.).

No olvide que antes de ocultar las conexiones del muro, es muy importante realizar pruebas de hermeticidad para confirmar que no existan fugas.




Teniendo ya el muro terminado, prosiga en la colocación de la Cubierta (4) en el Cuerpo (1), la cual entra a presión hasta topar en la pared.


Por último coloque el Maneral (5) en el vástago del monomando de tal forma que la palanca quede apuntando hacia abajo, apriete el Opresor (6) con la Llave hexagonal (8) y finalmente coloque a presión el Tapón (7).



## ACCIONAMIENTO DEL MONOMANDO



Para abrir el flujo de agua, jale la palanca hacia arriba. Para cerrar el flujo empuje la palanca hacia abajo.



Para regular la temperatura del agua, gire la palanca hacia la izquierda (agua caliente) y hacia la derecha (agua fría).