

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza del producto solo requiere una franela humedecida con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras para limpiarlo.

- Es común que el agua contenga partículas en suspensión que pueden disminuir el funcionamiento del producto, por lo que recomendamos que mensualmente limpie el aireador (3) con la ayuda de un cepillo dental. Esto con la finalidad de retirar todas las partículas atrapadas.

GARANTÍA

Los productos comercializados por URREA, son fabricados bajo estrictas especificaciones internas y mano de obra, en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. Los acabados están garantizados contra defectos de fabricación: 10 (diez) años en cromo, 2 (dos) años en los demás acabados y 1 (un) año en partes móviles.

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, URREA se compromete a cambiar el producto por otro igual o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes, los productos que reemplacen serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía de producto, o bien durante 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de reemplazo del producto, siendo elegido el periodo más largo. Estos productos deberán ser reemplazados con el distribuidor donde se adquirió el producto. Todos los productos bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de URREA. El tiempo de reemplazo no será mayor de 30 (treinta) días a partir de la fecha de recepción del producto con el distribuidor donde se adquirió. Es necesario conservar la factura original, los datos de la póliza deberán coincidir con los datos del producto y no deben haber sido alterados, ya sea en la póliza o en el producto.

Finalmente, URREA no se hace responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, reparación o sustitución, daño indirecto, directo, consecuente, pérdidas, lesiones o costos de alguna otra índole relacionados con este producto.

LA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Si el producto fue utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Si el producto se instaló en condiciones distintas a las normales.
- 3.- Si el producto fue alterado o reparado por personas no autorizadas por URREA.
- 4.- Si el producto no fue utilizado o armado conforme al instructivo anexo.

Datos de distribuidor
Razón social: _____

Domicilio: _____

Tel./Fax: _____
e-mail: _____

Datos del consumidor
Nombre: _____

Domicilio: _____

Tel./Fax: _____
e-mail: _____
Fecha de compra: _____

Centro de Atención a Clientes:
01800 00 URREA (01800 008 77 32)
e-mail: garantias@urrea.com.mx



46

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Mezcladora con cubierta para lavabo 4"
(No incluye manerales)

LÉASE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

COD. 229260 REV.A2

URREA®
Tecnología para vivir el agua


ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Este producto funciona con baja y alta presión.
- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar una instalación adecuada.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto puede soltarse y provocar lesiones graves.
- Un plomero certificado debe instalar este producto.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.

SUGERENCIAS

1. Asegúrese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje. Puede verificar los componentes y su número asignado durante la instalación en el diagrama de componentes.
2. Le recomendamos que antes de conectar la alimentación de agua purgue la línea de agua para evitar posibles filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento del producto.
3. Le recomendamos para la alimentación de agua utilizar llaves angulares marca URREA.
4. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que puede dañar la superficie de las partes recubiertas y reducir la vida útil del producto.
5. Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.

DIAGRAMA DE COMPONENTES



PZA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Aireador
2	1	Nariz
3	1	cubierta
4	1	Empaque nariz
5	2	Cartucho 1/4 de vuelta
6	1	Cuerpo
7	1	O-Ring
8	1	Tornillo
9	1	Tapa base
10	2	Empaque
11	2	Tuerca

INSTRUCCIONES

- 1.- Cierre el flujo del agua fría y caliente por medio de las válvulas angulares y retire su anterior mezcladora. ya retirada la mezcladora, limpie toda la superficie superior del lavabo, para fin de eliminar suciedades o incrustaciones que impidan la buena presentación e instalación de su nueva mezcladora.
- 2.- Tome la mezcladora por la parte de abajo, coloque la tapa cubierta (3), cuidando que la parte lisa de la tapa cubierta (3) quede hacia abajo.
- 3.- Coloque la mezcladora con su tapa (3) en el lavabo y por la parte inferior del lavabo instale el empaque de plástico (4) y fijelas con las tuercas (11), le sugerimos usar llave de plomero para pretar dichas tuercas, asegurese que su mezcladora quede bien fija y alineada.
- 4.- Conecte la alimentación de agua a la mezcladora por una de las siguientes formas.

A) Uso de mangueras metálica flexibles, rosque un extremo de la manguera a la entrada de la mezcladora y por el otro extremo de la manguera conectela a la válvula angular.
- 5.- * Instale los manerales conforme las indicaciones de instalación de los manerales adquiridos por separado, en caso de que su mezcladora no incluya manerales.
- 6.- Finalmente abra el flujo del agua de las válvulas de paso, abra y cierre su mezcladora varias veces y cheque que no existan fugas, apriete firmemente las uniones donde se presenta la fuga.

MANTENIMIENTO

- 1.- Para la limpieza de la mezcladora solo requiere una franela humedecida con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras para la limpieza de la mezcladora.
 - 2.- Es común que las aguas contengan en suspensión partículas que pueden disminuir el funcionamiento de la mezcladora, por lo que recomendamos que mensualmente limpie el aereador (1) con la ayuda de un cepillo dental. Esto con la finalidad de retirar todas las partículas atrapadas.
 - 3.- Para en caso que los cartuchos (5) ya no operen satisfactoriamente es necesario el reemplazo de los mismos, dichos cartuchos están garantizados para operar 50.000 ciclos (abrir y cerrar) como mínimo. Nuestras mezcladoras están diseñadas que cuando se requieren reemplazar los cartuchos no se necesite retirar toda la mezcladora, solo siga los siguientes pasos:
A) Cierre el flujo del agua.
B) Retire los manerales
C) Coloque el cartucho en la posición de abierto
D) Con un dado afloje y retire el cartucho (5)
E) Coloque y apriete el cartucho nuevo con su empaque de nylon
F) Vuelva a colocar su maneral
G) Abra el flujo del agua
- Nota: Asegurese que al abrir o cerrar la mezcladora, esta no presente fugas, en caso de presentar fugas de un pequeño apretón al cartucho (5) hasta que asegure que no existen mas fugas. Para mezcladoras con maneral tipo palanca, verifique que la posición de las palancas hayan quedado bien alineadas, en caso contrario igualmente de un ligero apretón al cartucho (5).